

Handleiding Patronen Africa Fashion

Vooraf

Onze patronen zijn speciaal voor u op maat gemaakt. Kleine aanpassing kunnen nodig zijn. Pas de kleding eerst voordat de kledingstuk definitief wordt gemaakt.

Wassen

Wij adviseren u de stof voor het naaien eerst te wassen op maximaal 30 graden met weinig zeep. Niet in de droger! Onze stoffen zijn 100% katoen en kunnen krimpen.

Naden

Het patroon is ZONDER naadtoeslag. Wij adviseren de volgende naadtoeslagen:

onder (rok, blouse of broek): 5 cm

Zijnamen: 3 cm

Deelnaden: 1, 5 cm

Schoudernaad: 2,5 cm

Hals en armsgat: 1,5 cm

Let op: in onze patronen komt de mouwnaad niet op de zijnaad maar 2 cm in het voorpand. Hierdoor valt de mouw mooier.

Stoflegging

Leg de patronen op dubbele stof (goede kanten op elkaar).

Patronen van asymmetrische kledingstukken worden van enkele stof geknipt en op de goede kant van de stof gelegd.

Sla indien gewenst met behulp van garen de patronen door op de stof of gebruik carbonpapier of een uitwisbare pen.

Neem alle markeringen over op de stof.

Patroondelen gemarkeerd met 's.v' dienen tegen de stofvouw te worden gelegd.

Hou rekening met de draadrichting van de stof (zie pijl op het patroon).